

Паспорт изделия флагштоки NordWerk

• Виндер «Капля» • Виндер «Парус» • Виндер «Бриз» • Виндер «Флекс»


«Капля»

«Бриз»



«Парус»

«Флекс»



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Виндер «Капля», Виндер «Парус», Виндер «Бриз» и Виндер «Флекс»

Наименование	Комплектация Виндер
Алюминиевая секционная мачта с соединительными втулками	•
Горизонтальное плечо и вершина (только для Виндер «Бриз»)	•
Шнур, 0,7м.	•
Хомут типа «Бабочка»	•
Чехол с ручкой для переноски	•

*Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской №9006 (серый металл).

**Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

***Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

Порядок сборки флагштоков Виндер «Капля», Виндер «Парус», Виндер «Бриз» и Виндер «Флекс»:

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции Виндера при помощи соединительных втулок;
3. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
4. Привязать к хомуту шнур;
5. Продеть горизонтальное плечо через верхний карман флага (только для Виндер «Бриз») и отрегулировать длину плеча с помощью регулировочного винта на вращающейся вершине;
6. Надеть на флагшток флаг;
7. Привязать к шнуру нижнюю часть флага и затянуть хомут;
8. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием), при необходимости, используя имеющиеся переходные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепление хомута к основанию флагштока и/или к другим конструкциям не допускается! Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

ВНИМАНИЕ!

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсев.

Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

• 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура.

- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.

2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.

3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг с флагштока;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштоке флага несоответствующего размера и веса.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

Гарантийный талон

Наименование изделия:
Флагшток

Тип флагштока:

Виндер «Капля»	<input type="checkbox"/>	Виндер «Бриз»	<input type="checkbox"/>
Виндер «Парус»	<input type="checkbox"/>	Виндер «Флекс»	<input type="checkbox"/>

Гарантийный срок составляет:

• 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия

Контрольный лист комплектации флагштоков Виндер

Тип флагштока	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Капля	Парус	Бриз	Флекс				
Высота, м	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2,1	2,5	3	3,7	4	4,2	5	6
Кол-во секций мачты								
Кол-во соединительных втулок								
Горизонтальное плечо и вершина (для Виндер «Бриз»)								
Пластиковая заглушка мачты, 1 шт.	<input type="checkbox"/>							
Шнур 0,7 м.	<input type="checkbox"/>							
Хомут "Бабочка"	<input type="checkbox"/>							
Чехол для переноски, 1 шт.	<input type="checkbox"/>							

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК: _____ / _____
подпись Ф.И.О

" " _____ 20 г.